

Εύκολο Εγχειρίδιο Χρήστη

Stop

Πιέστε STOP για να σταματήσει κάθε λειτουργία. Κρατήστε πατημένο το STOP για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε μονάδα.

Bidet

Γυναικεία πλύση (μπροστά). Διαρκεί 2 λεπτά, εκτός αν πιέσετε το πλήκτρο STOP.

Massage

Το ακροφύσιο κινείται προς τα εμπρός και πίσω περιοδικά. Ρυθμιζόμενο πλάτος της ροής του νερού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία παιδιών.



Έλεγχος του μασάζ

Το πλάτος του Μασάζ ρυθμίζεται κατά τη λειτουργία μασάζ. (μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη χρήση παιδιού).

Dry

Διαρκεί συνολικά 3 λεπτά, εκτός αν πατήσετε το STOP.

HI / LO


Ρυθμίζει την πίεση του νερού στην ΠΛΥΣΗ / ΜΠΙΝΤΕ / ΚΛΥΣΜΑ. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του αέρα στεγνώματος.

Water Temp

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού (34°/36°/38°C)

Energy Saving

Πατήστε το κουμπί (επανειλημμένα)
 1^η Αυτόματη Λειτουργία
 2^η Μάθηση Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας
 3^η Ακύρωση



Wash

Πλένει τον πισινό (πίσω). Διαρκεί 2 λεπτά, εκτός αν πιέσετε το πλήκτρο STOP.

Enema Wash

Ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα. Διαρκεί 2 λεπτά, εκτός αν πιέσετε το πλήκτρο STOP.

Pulse

Παλμική ροή νερού (Ισχυρή / Ασθενής). Χρησιμοποιήστε με Πλύση / Μπιντέ / Πλύση Κλύσμα

Child

Λειτουργία ασφαλείας. Κινεί το ακροφύσιο προς τα εμπρός και η πίεση του νερού μειώνεται. Δεν λειτουργεί με τη λειτουργία Πλύσης Κλύσμα

FR / BK

Εμπρός / Πίσω. Ρυθμίζει τη θέση του ακροφυσίου στις λειτουργίες Πλύσης / Μπιντέ / Κλύσμα

Seat Temp

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του καθίσματος (34°/38°/42°C)

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Παιδιού