

Εύκολο Εγχειρίδιο Χρήση

Stop

Πιέστε STOP για να σταματήσι κάθε λειτουργία. Κρατήστε πατημένο το STOP για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηστέ μονάδα.

Bidet

Γυναικεία πλύση (μπροστά). Διάρκεια 2 λεπτά, εκτός αν πιέσετε το πλήκτρο STOP.

Power Wash

Ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα. Διάρκεια 2 λεπτά, εκτός αν πιέσετε το πλήκτρο STOP.

Dry

Διάρκεια συνολικά 3 λεπτά, εκτός αν πατήσετε το STOP.

HI/LO

Ρυθμίζει την πίεση του νερού στην ΠΛΥΣΗ ΜΠΙΝΤΕ / ΙΣΧΥΡΗ ΠΛΥΣΗ. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του αέρα στεγνωμάτος.

Massage


Το ακροφύσιο κινείται προς τα εμπρός και πίσω περιοδικά. Ρυθμιζόμενο πλάτος της ροής του νερού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία παιδιών.

Seat Temp

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του καθίσματος (34°/38°/42°C)

Water Temp

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού (34°/36°/38°C)



Wash

Πιέσει τον πισινό (πίσω). Διάρκεια 2 λεπτά, εκτός αν πιέσετε το πλήκτρο STOP.

Cleaning of nozzle

1. Πατήστε το κουμπί Wash/Πλύση στον πλευρικό πίνακα ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα όταν δεν κάθεται κανένας στο κάθισμα, και τότε το ακροφύσιο θα κινηθεί προς τα εμπρός και θα σταματήσει. (για 2 λεπτά).
2. Καθαρίστε το ακροφύσιο με μια αχρησιμοποίητη οδοντόβουρτσα, κλπ., και πατήστε το κουμπί Διακοπή/STOP και τότε θα επιστρέψει στην αρχική θέση για αυτοκαθαρισμό.

Deodorizing fan speed

Ενώ πατάτε το κουμπί STOP, πατήστε το κουμπί Water Temp/ Θερμ. Νερού.

Θερμ. Νερού (LED)	Ταχύτητα ανεμιστήρα	Καθίσμα	Μη Καθίσμα
OFF	OFF	OFF	OFF
OFF	OFF	ON	Χαμηλή
OFF	ON	ON	Υψηλή
ON	ON	ON	Υψηλή

FR / BK

Εμπρός / Πίσω Ρυθμίζει τη θέση του ακροφυσίου στις λειτουργίες Πλύσης / Μπιντέ / Ισχυρή Πλύση

Pulse

Παλμική ροή νερού (Ισχυρή / Ασθενής). Χρησιμοποιήστε με Πλύση / Μπιντέ / Ισχυρή Πλύση

Child

Λειτουργία ασφαλείας. Κινεί το ακροφύσιο προς τα εμπρός και η πίεση του νερού μειώνεται

Energy Saving

Πατήστε το κουμπί (επισπλιγμένα)
 1η Αυτόματη Λειτουργία
 2η Μάθηση Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας
 3η Ακώρωση